



Acoplador R-518-PT13 Honeywell IFM **Acopladores Honeywell IFM**

A linha Honeywell IFM oferece vários modelos de acessórios para Monitoramento de Chama Industrial.

Produtos	Descrição	Onde usar
R-518-CL12-HTG	Acoplador com trava	Usar com R-518-PT12, R-518-PT12L.
R-518-CL12-PG	Acoplador com trava	Usar com R-518-PT12, R-518-PT12L.
R-518-CL13-HTG	Acoplador com trava	Usar com R-518-PT13, R-518-PT13L.
R-518-PT12	Acoplador com trava	Usar com R-518-CL12-HTG, R-518-CL12-PG.
R-518-PT12L	Acoplador com trava	Usar com R-518-CL12-HTG, R-518-CL12-PG.
R-518-PT13	Acoplador com trava	Usar com R-518-CL13-HTG.
R-518-PT13L	Acoplador com trava	Usar com R-518-CL13-HTG.

