



### Acoplador R-518-CL13-HTG Honeywell IFM Acopladores Honeywell IFM

A linha Honeywell IFM oferece vários modelos de acessórios para Monitoramento de Chama Industrial.

| Produtos       | Descrição           | Onde usar                               |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------|
| R-518-CL12-HTG | Acoplador com trava | Usar com R-518-PT12, R-518-PT12L.       |
| R-518-CL12-PG  | Acoplador com trava | Usar com R-518-PT12, R-518-PT12L.       |
| R-518-CL13-HTG | Acoplador com trava | Usar com R-518-PT13, R-518-PT13L.       |
| R-518-PT12     | Acoplador com trava | Usar com R-518-CL12-HTG, R-518-CL12-PG. |
| R-518-PT12L    | Acoplador com trava | Usar com R-518-CL12-HTG, R-518-CL12-PG. |
| R-518-PT13     | Acoplador com trava | Usar com R-518-CL13-HTG.                |
| R-518-PT13L    | Acoplador com trava | Usar com R-518-CL13-HTG.                |

